



Портативная колонка
Xiaomi
Mi Pocket Speaker 2

Внешний вид



Работа с устройством



Работа с устройством

Включение устройства


Нажмите на рукоятку управления и держите в течение 2 секунд. Раздастся звуковой сигнал и загорится индикатор синим цветом, после этого устройство автоматически перейдёт в режим поиска.

Настройка подключения

В разделе «Настройки» Вашего устройства выберите Bluetooth, в меню «Устройства» выберите колонку и следуйте инструкциям на экране.

После подключения раздастся звуковой сигнал, индикатор будет мигать синим цветом.

При следующем включении колонки она автоматически подключится к последнему подключённому устройству.



Подключение к другому устройству

После включения устройства нажмите 2 раза на рукоятку управления для входа в режим подключения.


Воспроизведение музыки

После подключения колонки к устройству управление воспроизведением будет осуществляться с подключённого устройства.



Ответ на звонок

При поступлении звонка на подключённый смартфон Вы можете на него ответить с помощью нажатия на рукоятку управления. Повторное нажатие на рукоятку управления завершает звонок.



Регулировка громкости

Во время разговора или воспроизведения музыки регулируйте громкость с помощью вращения рукоятки управления. Если после увеличения громкости на колонке громкость звука не увеличилась, проверьте настройки громкости на самом устройстве.



Зарядка устройства

Для зарядки устройства подключите его к источнику питания. Во время зарядки устройства индикатор горит синим цветом. Для зарядки устройства используйте стандартный адаптер.

Кнопки и индикаторы

Короткое нажатие на рукоятку управления	Воспр./Пауза Приём/отбой звонка
Двойное нажатие на рукоятку управления	Переход в режим обнаружения Повторное подключение к предыдущему подключённому устройству Отклонение входящего звонка
Длительное нажатие на рукоятку управления	Включение устройства Выключение устройства
Вращение по часовой стрелке	Увеличение громкости
Вращение против часовой стрелки	Уменьшение громкости

Ожидание подключения	Мигает синим цветом
Подключение	Горит синим цветом
Зарядка устройства	Мигает белым цветом
Вызов	Горит белым цветом
Осуществление зарядки	Горит красным цветом
Зарядка завершена	Горит синим цветом
Низкий уровень заряда	Мигает красным цветом

Технические характеристики

Версия Bluetooth	4.1
Эффективное расстояние	10 м
Время воспроизведения	До 7 часов
Максимальная мощность	5 В
Сопротивление	5 Ом
Аккумуляторная батарея	1200 мАч, 3.7 В
Разъём для питания	Micro USB, 5 В
Размеры устройства	60.0 мм x 60.0 мм x 93.3 мм
Рабочий диапазон температур	-10 °C ~ +40 °C

ЕАК



